



## プラスチック・バンパー用パテ 「ポリフレックス」

足付け #180～

初回サンディング #180

PP、ウレタン、ABS対応

サンディング後盛り厚 最大3mm

硬化剤規定値 2%～3%

1. 伸縮性に優れ、密着性を追求したプラスチック用パテ。  
柔軟なPP系バンパーの素地に対しても密着性を求め設計されているためバンパープライマーは不要です。  
乾燥時間はエバーコートの中で長めに設定されています。
2. 密着力と柔軟性に特化させている為、硬化後のタック感  
は強く出る製品です。

※硬化後の最初のサンディングは、ダブルアクションで軽く表面を撫でる様に研磨して頂いた後に手研ぎを行って頂くとペーパーが絡みにくくなります。

※この製品は主剤重量比3%の硬化剤をお勧めします。